

Gratulujemy świetnego wyboru betoniarki firmy Baron!

Przed przystąpieniem do urzutowania należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

Betoniarka musi być podłączona do zasilania z zabezpieczeniem w postaci bezpiecznika (patrz znak przy głównym włączniku). Przed użyciem betoniarki należy upewnić się, że wszystkie elementy betoniarki są w dobrym stanie oraz że operator ma kompetencję i umiejętności do bezpiecznego jej używania. Zabezpieczenie wysypu powinno być zamontowane i zamknięte tak aby był widoczny znak ostrzegawczy. Nie przestawiać maszyny podłączonej do zasilania. Należy zwrócić uwagę aby wszystkie zasady bezpieczeństwa były zachowane. Nigdy nie należy wkładać rąk ani żadnych narzędzi gdy maszyna pracuje. Na placu budowy należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Jeśli występuje ryzyko wdychania pyłu z procesu mieszania należy używać odpowiedniego zabezpieczenia i pokrywy kurzowej (dodatkowe wyposażenie). Zwróć uwagę na używanie materiałów odpowiednich do mieszania betonu, cementu i zaprawy oraz że wszystkie zasady bezpieczeństwa są zachowane. Betoniarki nie należy używać w miejscach zagrożonych zaproszeniem ognia. Przed odejściem od betoniarki powinna ona zostać odłączona z zasilania. Betoniarka wyposażona jest w zabezpieczenie, które zatrzymuje prace silnika jeśli pokrywa jest otwarta jak również w wyłącznik główny z przyciskiem awaryjnego wstrzymania pracy silnika. Pod wyłącznikiem bezpieczeństwa znajdują się przyciski start/stop. Włącznik jest zabezpieczony przed spadkami napięcia. Przy błędach zasilania betoniarka musi być zrestartowana. Pokrywa jest zabezpieczona przed samoczynnym opadaniem śrubą zabezpieczającą.

Uwaga: w czasie opróżniania zawartości mieszadło będzie w ruchu. Nie należy pod żadnym pozorem wkładać do wewnątrz ani nawet zbliżać do pokrywy rąk oraz żadnych narzędzi. Wszystkie znaki ostrzegawcze muszą być czyste i widoczne dla użytkownika.

2. Instrukcje dla użytkownika

Pokryw musi być zawsze zamknięta a mieszadło musi być poprawnie zamontowane przed uruchomieniem silnika. Wypoziomować betoniarkę na stabilny i twardym podłożu. Aby uruchomić betoniarkę należy aktywować włącznik pod bębniem. Celem opróżnienia zawartości bębna należy przesunąć zabezpieczenie wylotu. Jeśli wylot jest otwarty betoniarka samoczynnie dokona opróżnienia bębna. Używaj tylko certyfikowanych kabli i wtyczek korzystając z betoniarki.

3. Czyszczenie i pielęgnacja

Przegląd: Betoniarka powinna przechodzić przegląd zgodnie z miejscowymi zasadami i przepisami.

Czyszczenie i pielęgnacja: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć betoniarkę z zasilania. Wyczyść bęben wodą i kilkoma szypami żwirku. Nigdy nie należy uderzać w bęben twardymi przedmiotami jak np. młotek lub temu podobne.

Bęben oraz mieszadło powinno być sprawdzone po czyszczeniu. Należy wypoziomować łopatki mieszadła tak aby znajdowały się w odległości 2-3 mm od bocznej/dolnej ścianki bębna. Nigdy nie należy czyścić elektrycznych części betoniarki myjką wysokociśnieniową.

4. Transport i przenoszenie

Transport: Preferowane przewożenie powinno być w pozycji leżącej (nie dotyczy modelu E300/M300). Betoniarka powinna być odpowiednio zamocowana i zabezpieczona.

Przenoszenie: Należy używać tylko zatwierdzonych i certyfikowanych sprzętów do przenoszenia.

Uwaga: Jeśli twoja betoniarka (E300/M300) w ramię transportowe z mocowaniem holowniczym dozwolone jest tylko holowanie na zamkniętej prywatnej posesji, na krótkich dystansach z prędkością max. 10km/h.

5. Części zamienne i dane serwisowe

Kompletny przegląd części zamiennych i dane serwisowe dostępne są na naszej stronie internetowej: www.baron-mixer.com

6. Gwarancja

Gwarancja nie będzie ważna jeśli betoniarka będzie używana do mieszania innych składników niż beton, cement lub zaprawa. W celu zgłoszenia reklamacji proszę niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem firmy Baron.

7. Serwis

Celem uzyskania informacji o parterze serwisowym skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Baron, lub bezpośrednio z firmą Baron pod numer Tel: +45 70 15 70 22 bądź bezpośrednio na naszej stronie internetowej: www.baron-mixer.com

Na naszej stronie internetowej: www.baron-mixer.com znajdziesz również informacje

- Informację na temat dilerów w Twoim kraju
- Informację o produkcie i dane techniczne
- Listę części zamiennych
- Instrukcję naprawy
- Certyfikaty zgodności EU
- Zdjęcia produktów (galeria)

Kontakt:

B+A A/S
Industrivej 54
DK-7080 Børkop

Tel.: +45 70 15 70 22
Fax: +45 70 15 70 23
E-mail: info@baron-mixer.com
Web-site: www.baron-mixer.com